

HowTo: crea-arte Tumbler / Poliertrommel

...die rotierende Maschine, welche deine Glasperlen gleichmässig mattiert

Mit Hilfe dieser Maschine kannst Du Deinen Glasperlen zu einem edlen Aussehen verhelfen. Sehr schön sind transparente Glasperlen.

Der Tumbler arbeitet allein, sanft und zuverlässig – man braucht nicht daneben zu stehen.

Unser crea-arte Tumbler (Poliertrommel) hat ein Volumen von ca. 1.25l, die ideale Grösse für Glasperlen. Die Bedienung ist einfach und in wenigen Schritten hast du schön gleichmässig mattierte Glasperlen

1. Trommel mit Glasperlen und Füllmaterial (Nuggets, Pony-Beads, Glasscherben oder ähnliches) bis knapp zwei Finger breit unter den Rand füllen.
2. Ein bis zwei Esslöffel Siliziumcarbid (z.B. Feinheit 400) dazugeben.
crea-arte führt 3 Sorten von Siliziumcarbid mit unterschiedlichen Feinheiten (220, 400 und 1200). Je nach Feinheit werden die Glasperlen unterschiedlich mattiert.
3. Mit Wasser zu ca. 3/4 auffüllen. Die Trommel soll maximal so voll sein, dass sich die Komponenten frei bewegen können.
4. Trommel in die Halterung legen und los geht's.
5. Von Zeit zu Zeit kontrollieren, wie die Perlen mattiert werden. Ist man mit der Mattierung zufrieden, beendet man den Prozess.
Faustregel: Nach ca. 1½ Stunden sollte man zum ersten Mal kontrollieren.
6. Gut spülen und die Glasperlen mit einem weichen Lappen trocknen – fertig.
7. Um den Geruch zu beseitigen, kann die Trommel mit Seifenwasser gereinigt werden.

Der Deckel lässt sich am Einfachsten mit der Unterlegscheibe, die sich unter der schwarzen Befestigungsmutter befindet, öffnen.

Wir laden Dich ein, mit verschiedenen Feinheiten von Siliziumcarbid und mit verschiedenen Polierzeiten zu experimentieren, bis Deine Glasperlen Deinen Vorstellungen entsprechen.

Viel Spass ☺